



INFORMACION PANTALLA BIENVENIDA

1-Indicación del Modelo.



INFORMACION PANTALLA GENERAL

1-Frecuencia de Trabajo Programada.

2-Stereo / Mono – Nivel de Audio en db.

3-Temperatura de Trabajo del Lineal (Amplificador).

4-Potencia de Salida en Antena.

5-R.O.E. (Relación de Ondas Estacionarias). Potencia Reflejada.

6-Relación entre Potencia Directa y Reflejada.



1-INFORMACION PANTALLA FRECUENCIA

Indicación de la frecuencia de Trabajo. Para cambiar de frecuencia mover el knob (rueda de la carátula frontal)



2-INFORMACION PANTALLA NIVEL DE AUDIO

Indicación del nivel de audio. Para variar el volumen de emisión , mover el knob (rueda de la carátula frontal)



3-INFORMACION PANTALLA DE NIVEL DE RF

Indicación de Potencia de salida en W. Para variar la potencia , mover el knob (rueda de la carátula frontal).



4-INFORMACION PANTALLA STEREO / MONO

Indicación de emisión en Mono o Stereo. Seleccione Emisión en Mono o Stereo moviendo el knob (rueda de la carátula frontal)



5-INFORMACION DE ALARMA REFLEJADA (R.O.E.)

Varie el umbral de Alarma de R.O.E. (Nivel de reflejada para el salto de la Alarma) , moviendo el knob (rueda de la carátula frontal).





MUTE
OFF

7-INFORMACION MUTE

1-Mute ON/OFF , moviendo el knob (rueda de la carátula frontal).



8

MENU
EXIT

8-SALIDA A PANTALLA PRINCIPAL